

scandi·x

UA

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

SFH 150 X



Шановний споживачу, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням, щоб уникнути пошкоджень через неправильне використання та краще зрозуміти функції цього продукту. Будь ласка, зверніть особливу увагу на вказівки з техніки безпеки. Якщо ви передаєте пристрій третій особі, необхідно також передати цю інструкцію з експлуатації. Будь ласка, збережіть її для подальшого використання.

Моделі, що зазначені в інструкції з експлуатації:

220 В-240 В~50-60 Гц, IP20, клас II,
1500 Вт: SFH 150 X

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Перед використанням обігрівача уважно прочитайте цей посібник та збережіть його для подальшого використання.

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ (ознайомитися перед експлуатацією обігрівача)

1. Перед експлуатацією перевірити відповідність живлення електромережі номіналу потужності приладу, що зазначений на етикетці.
2. Необхідно ретельно стежити за тим, щоб діти не гралися з приладом. Експлуатувати пошкоджений прилад не рекомендується.
3. Перевірити стан заземлення розетки, до якої під'єднується обігрівач, та відповідність блоку живлення номіналу в технічному паспорті.
4. Якщо прилад не експлуатується, слід вийняти штекер з розетки.
5. Штекер виймають з розетки для виконання заходів з очищення або технічним обслуговуванням приладу.
6. Забороняється тягнути за дрід живлення, щоб вийняти штекер з розетки.
7. Використання подовжувача не рекомендується, оскільки це може призвести до перегріву та викликати пожежу.
8. Дрід живлення слід тримати подалі від гарячого корпусу обігрівача.
9. **УВАГА!** Забороняється накривати обігрівач, щоб уникнути його перегрівання.
10. Забороняється експлуатувати зазначений обігрівач поблизу ванни, душової кабінки або басейну. Уникати розміщення обігрівача в місцях, де він може потрапити у ванну або інший резервуар для води.
11. Прилад призначений виключно для побутової експлуатації. Забороняється експлуатувати поза приміщенням.
12. Забороняється накривати або ж блокувати тепловивідні решітки або повітрозабірні отвори обігрівача.
13. Слідкувати за тим, щоб обігрівач не знаходився близько до фіранок або меблів, оскільки це створює небезпеку пожежі.
14. Не слід розташовувати обігрівач безпосередньо під розеткою.
15. Уникати потрапляння будь-яких предметів через тепловивідні решітки або повітрозабірні отвори обігрівача.
16. Забороняється розташовувати зазначений обігрівач поблизу легкозаймистих матеріалів, поверхонь або речовин, оскільки це може призвести до пожежі.
17. Слід дотримуватися особливої обережності, якщо обігрівач розташовується в приміщеннях, де знаходяться діти або особи з обмеженими можливостями.
18. Для пересування обігрівача слід вимикати його від електромережі.
19. В опалювальному приміщенні не повинно бути горючих матеріалів (наприклад: бензину, розчинників, балончиків з розпилювачем, тощо) або інших легкозаймистих матеріалів (наприклад: дерева або паперу). Такі матеріали слід тримати подалі від обладнання. Небезпека пожежі!!
20. Забороняється експлуатувати обігрівач з пошкодженим дротом або штекером живлення, якщо він вийшов з ладу, або ж зазнав пошкодження в результаті падіння.

21. Виробник, його представник або ж фахівець з обслуговування мають виконати заміну пошкодженого дроту живлення з метою уникнення небезпеки.
22. Зазначений прилад не призначений для експлуатації особами (зокрема дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також з дефіцитом досвіду і знань, за винятком випадків, коли вони знаходяться під наглядом або ж проінструктовані щодо експлуатації приладу особою, відповідальною за їх безпеку.
23. Необхідно ретельно стежити за тим, щоб діти не гралися з приладом.



ЕКСПЛУАТАЦІЯ ОБІГРІВАЧА

ПРИМІТКА: Специфічний запах після увімкнення обігрівача вперше або ж після його довготривалого простою вважається нормою. Такі явища зникають після того, як прилад відпрацює протягом короткого проміжку часу.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

SFH 150 X

1. контроль температури
2. контроль живлення
3. перемикач коливань
4. перемикач запобіжника від перекидання



ЗАХОДИ З БЕЗПЕКИ:

1. Для запобігання перегріву в прилад вбудований захист від теплового перевантаження.
2. В разі досягненні температури перегріву обігрівач автоматично вимикається. Робота приладу відновлюється лише після його скидання користувачем. (Інструкції стосовно скидання див. нижче)

Для скидання обігрівача наявне наступне:

Чотирипозиційний поворотний перемикач для трьох рівнів: перший рівень - тільки вентилятор, другий рівень працює з режимом 750 кВт, а третій відображає загальну вхідну потужність.

Термостат для регулювання кімнатної температури в діапазоні від 0 ~ 40°C.

ОЧИЩЕННЯ ОБІГРІВАЧА

1. Перед очищенням обігрівач вимикають з настінної розетки та охолоджують.
2. Зовнішню поверхню обігрівача спочатку протирають вологою ганчіркою, а потім полірують сухою.
3. Не рекомендується використовувати для очищення будь-які миючі засоби або ж абразивні матеріали. Крім того слід уникати потрапляння в обігрівач води.

ЗБЕРІГАННЯ ОБІГРІВАЧА

Якщо обігрівач не експлуатується протягом тривалого часу, слід забезпечити його захист від пилу і зберігати в чистому сухому приміщенні.

УТИЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ

Цей символ на виробі або на його упаковці вказує на те, що цей виріб



не можна утилізувати як побутові відходи. Щоб захистити довкілля та якомога повніше переробити використану сировину, будь ласка, передайте непридатний прилад у відповідний приймальний пункт із переробки електричного

та електронного обладнання. Здаючи цей виріб, Ви запобігаєте можливому негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей, який може бути спричинений неправильною утилізацією цього виробу. Переробляючи матеріали з цього продукту, ви допоможете зберегти здорове навколишнє середовище та природні ресурси.

СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ ТА ГАРЯЧА ЛІНІЯ

Актуальний перелік сервісних центрів Ви можете знайти на сайті

scandix.com.ua

або скористатись послугою чат-боту, посилання на який можна знайти на сайті.

Номер гарячої лінії: **0 800 217 697**

При зверненні до уповноважених сервісних центрів, вкажіть, будь ласка, модель Вашого приладу. Зверніть увагу, збереження касового чека, є обов'язковою умовою для гарантійного обслуговування.

ПРИМІТКА

Виробник залишає за собою право змінювати без попереднього повідомлення дизайн, конструкцію, технічні характеристики та комплектацію, які не впливають на показники безпеки та роботу припаду.

Всі наведені зображення та схеми в посібнику користувача (інструкції) лише для візуального ознайомлення та можуть відрізнятися від фактичного припаду. Цей виріб призначений лише для домашнього використання