

CE

UA

scandi·x

ВЕНТИЛЯТОР

Керівництво з експлуатації



ВАЖЛИВА ПРИМІТКА:


Перед використанням уважно
прочитайте інструкцію з
експлуатації та збережіть її для
подальшого використання.

SCS1340RC

CE



ПІДЛОГОВИЙ ВЕНТИЛЯТОР ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ



1. Закріпіть стійку приладу на основі за допомогою 4 гвинтів, що входять до комплекту
2. Встановіть блок управління на подовжувач та закріпіть гвинтом.
3. Відкрутіть гайку, повернувши проти годинникової стрілки.
4. Встановіть задню захисну решітку на передню кришку двигуна, сумістивши 3 отвори на задній решітці з 3 круглими штифтами на передній кришці, щільно притискаючи до її пір, поки 3 штифти не виступатимуть через 3 отвори.
5. Затягніть гайку задньої захисної решітки, переконавшись, що гайка закручена достатньо, щоб вона була на одному рівні із зовнішньою стороною циліндра корпусу двигуна.
6. Вставте лопать вентилятора на вал двигуна, сумістивши прорізи лопаті, затягніть лопать за допомогою ковпачка лопаті, обертаючи її проти годинникової стрілки.
7. Перевірте вентилятор, обертаючи його рукою, переконайтеся у відсутності контакту з гайкою. Лопать вентилятора повинна обертатися вільно. В іншому випадку повторіть всі кроки знову, починаючи з кроку (3).
8. Встановіть передню захисну решітку на задню захисну решітку і зафіксуйте затискачами на передній панелі.

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

При використанні електроприладів слід завжди дотримуватися основних заходів безпеки:

- будь ласка, перед використанням виробу прочитайте всі інструкції;
- використовуйте вентилятор тільки за призначенням, як описано в інструкції з експлуатації;
- ніколи не вставляйте пальці, олівці або інші предмети через захисну решітку;
- для захисту від ураження електричним струмом не занурюйте вентилятор, вилку або шнур у воду і не розпилюйте на них рідину;
- цей прилад не призначений для використання дітьми або іншими особами без допомоги або нагляду, якщо їх фізичні, сенсорні або розумові можливості можуть завадити використовувати прилад безпечно. Діти повинні перебувати під наглядом, щоб переконатись, що вони не грають з приладом;
- відключайте вентилятор від мережі, коли він не використовується, переміщується в інше місце або ви його очищуєте;
- уникайте контакту з рухомими частинами;
- не розміщуйте вентилятор поряд з вибухонебезпечними та легкозаймистими парами;
- не розміщуйте вентилятор або його частини поблизу відкритого вогню, кухонних або інших нагрівальних приладів;
- не використовуйте прилад з пошкодженою штепсельною вилкою, після того, як прилад вийшов з ладу, впав або був пошкоджений будь-яким іншим чином;
- не використовуйте на відкритому повітрі;
- не допускайте, щоб шнур звисав через край столу, а також торкався гарячої поверхні;
- щоб від'єднати, візьміться за вилку та витягніть зі стіни, ніколи не тягніть за шнур;
- завжди використовуйте на сухій рівній поверхні;
- не використовуйте без належним чином встановлених вентиляторних решіток;
- цей виріб призначений лише для побутового використання, а не для комерційного або промислового використання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК ПОЖЕЖИ АБО УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЦЕЙ ВЕНТИЛЯТОР З БУДЬ-ЯКИМИ ТВЕРДОТІЛЬНИМИ ПРИСТРОЯМИ КОНТРОЛЮ ШВИДКОСТІ.
ПЕРЕД ТЕХНІЧНИМ ОБСЛУГОВУВАННЯМ ВИМКНІТЬ АБО ВІД'ЄДНАЙТЕ ВЕНТИЛЯТОР ВІД ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ.

ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ

ФУНКЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ:

1. Поворот вентилятора SWING – при натисканні цієї кнопки вмикається функція обертання вентилятора – до 70°.
 2. Таймер Time на 7,5 год. При кожному натисканні на кнопку час роботи вентилятора збільшується на 30хв.
 3. Швидкість/увімкнення SPEED/ON – регулювання швидкості: висока, середня, низька.
 4. Режим MODE - вибір режиму обдуву (сон SLEEP або ритм Rhythm). Налаштування режиму Ритм/Сон відображатиметься на панелі керування вентилятором.
 5. Вимкнути OFF - вимикає вентилятор і скасовує попередні налаштування.
- Примітка: Усі вищезазначені функції можна виконати вручну без використання пульта дистанційного керування за допомогою кнопки на панелі керування (окрім функції обертання SWING).
- Виймайте батарейки з пульта дистанційного керування, коли він не використовується (батарейки не входять в комплект).

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Не викидайте прилад разом зі звичайними побутовими відходами, коли він вже не придатний до використання, здайте його в офіційний пункт збору для переробки, щоб сприяти захисту навколишнього середовища.



СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ ТА ГАРЯЧА ЛІНІЯ

Актуальний перелік сервісних центрів Ви можете знайти на сайті

scandix.com.ua

або скористатись послугою чат-боту, посилання на який можна знайти на сайті.

Номер гарячої лінії: **0 800 217 697**

При зверненні до уповноважених сервісних центрів, вкажіть, будь ласка, модель Вашого приладу. Зверніть увагу, збереження касового чека, є обов'язковою умовою для гарантійного обслуговування.

Виробник залишає за собою право змінювати без попереднього повідомлення дизайн, конструкцію, технічні характеристики та комплектацію, які не впливають на показники безпеки та роботу приладу.

Всі наведені зображення та схеми в посібнику користувача (інструкції) лише для візуального ознайомлення та можуть відрізнятись від фактичного приладу.

Імпортёр: ТОВ «СВД-ДІСТРІБЬЮШН», Україна,
08320, Київська обл., Бориспільський р-н, село
Велика Олександрівка, вул. Київський Шлях, 121

Виробник: Жонгшан Фудстафс Імп.
енд Експ. Ко., Лтд оф Гуангдонг
No.17, Жонгшан 2 Роад, Жонгшан Сіті,
Гуангдонг, Китай